

MidTeQ PULSE EMS

Bezpečnosť, údržba a právne oznámenia

MidTeQ PULSE OM1 EMS

Bezpečnosť, údržba a právne oznámenia

Bezpečnostné a údržbové pokyny

- Inštaláciu, údržbu a servis zariadenia MidTeQ PULSE EMS smie vykonávať iba **kvalifikovaný personál** v súlade s príslušnými miestnymi predpismi.
- Neoprávnená inštalácia a modifikácie rušia záruku výrobcu.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je kryt alebo napájací zdroj zlomený, prasknutý, otvorený alebo vykazuje akékoľvek známky poškodenia.
- Prosím, kontaktujte svojho distribútora.
- Na žiadnu časť zariadenia MidTeQ PULSE EMS nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá.
- Na odstránenie prachu a nečistôt použite **čistú, suchú handričku**.
- Neotvárajte zariadenie MidTeQ PULSE EMS.
- V prípade elektronických medicínskych implantátov prijmite primerané opatrenia.
- Používajte MidTeQ PULSE EMS v rámci prevádzkových parametrov a v normálnych okolitých podmienkach špecifikovaných vo Všeobecných špecifikáciách.
- Neinštalujte MidTeQ PULSE EMS vonku alebo na mieste, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- MidTeQ PULSE EMS je určené na inštaláciu v prostredí bez vibrácií.

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode.

Midcosta s.r.o. týmto vyhlasuje, že zariadenie (MidTeQ PULSE EMS) je v súlade so **Smernicou 2014/53/EÚ, Smernicou 2014/30/EÚ a Smernicou 2014/35/EÚ**.

Bezpečnostné odporúčania

- Dôsledne dodržiajte všetky bezpečnostné a inštalačné pokyny.
- Nedodržanie pokynov môže predstavovať bezpečnostné riziko a/alebo spôsobiť poruchu zariadenia.
- Akákoľvek škoda, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania alebo konania v rozpore s pokynmi v tomto návode, je vylúčená zo záruky na výrobok.

Pokyny k inštalácii

- Neinštalujte MidTeQ PULSE EMS vonku, na priamom slnečnom svetle, alebo v blízkosti **horľavých, výbušných alebo zápalných materiálov, chemikálií alebo rozpúšťadiel, plynových potrubí**
- alebo parných výstupov, radiátorov, olovených batérií v nevetranom priestore a oblastí náchylných na záplavy, vysokú vlhkosť a tečúcu vodu.

- Kryt MidTeQ PULSE EMS nesmie byť zámerne pripojený k elektrickému uzemneniu inštalácie.
- Izolácia medzi MidTeQ PULSE EMS a obvodmi pripojenými k sieti alebo uzemneniu musí spĺňať všetky požiadavky na izoláciu triedy II (IEC 60364-4-41).
- Na kábloch pripojených k MidTeQ PULSE EMS, kde sa očakáva mechanické namáhanie, sa musia použiť **odľahčovače ťahu**.
- Neinštalujte MidTeQ PULSE EMS na bok.
- Nezapájajte I/O, keď je MidTeQ PULSE EMS zapnuté.
- Okolo MidTeQ PULSE EMS ponechajte **aspoň 1 cm voľného priestoru** zo všetkých strán.

Elektrická ochrana

Napájanie MidTeQ PULSE EMS musí byť elektricky chránené externou inštaláciou **Miniatúrneho ističa (MCB)** a **Prúdového chrániča (RCCB)**, ako to vyžadujú miestne predpisy pre nástennú zásuvku alebo okruh, ku ktorému je napájanie MidTeQ PULSE EMS pripojené.

Pokyny pre likvidáciu



V súlade so smernicou **2012/19/EC** by sa MidTeQ PULSE EMS po skončení jeho životnosti nemalo likvidovať ako komunálny odpad.

Malo by sa odnieť do zberného strediska alebo k distribútorovi, ktorý zabezpečuje likvidáciu špeciálneho a diferencovaného odpadu.

Obmedzená záruka

- Poskytuje sa záruka na chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.
- Počas tohto obdobia výrobca podľa vlastného uváženia bezplatne opraví alebo vymení akýkoľvek chybný výrobok.
- Obmedzená záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nehodou, nesprávnym používaním, nevhodnou údržbou alebo bežným opotrebením.
- Výmena alebo montáž akejkoľvek časti zo strany používateľa sa považuje za nesprávne používanie.
- Pokiaľ to platné právne predpisy nezakazujú, podmienky tejto obmedzenej záruky nevylučujú, neobmedzujú ani nemenia vaše zákonné práva súvisiace s predajom

produktu, ale dopĺňajú ich.

- Ak sa domnievate, že váš výrobok je chybný, kontaktujte spoločnosť a požiadajte o pokyny, kam ho zaslať alebo priniesť na opravu.

Právne oznámenie

Akékoľvek informácie uvedené v tomto návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nevytvárajú žiadne záväzky zo strany výrobcu.

