

MidTeQ PULSE EMS

# **Sicherheits-, Wartungs- und rechtliche Hinweise**

MidTeQ PULSE OM1 EMS



## **Sicherheits-, Wartungs- und rechtliche Hinweise**

### **Sicherheits- und Wartungsanweisungen**

- Die Installation, Wartung und Instandhaltung der MidTeQ PULSE EMS darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den geltenden lokalen Vorschriften durchgeführt werden. Unbefugte Installationen und Änderungen machen die Herstellergarantie ungültig.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Stromversorgung beschädigt, rissig, geöffnet oder Anzeichen von Beschädigungen aufweisen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel an irgendeinem Teil der MidTeQ PULSE EMS. Nutzen Sie ein sauberes, trockenes Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Öffnen Sie die MidTeQ PULSE EMS nicht.
- Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen bei elektronischen medizinischen Implantaten.
- Verwenden Sie die MidTeQ PULSE EMS innerhalb der Betriebsparameter und unter normalen Umgebungsbedingungen, die in den allgemeinen Spezifikationen angegeben sind.
- Installieren Sie die MidTeQ PULSE EMS nicht im Freien oder an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Die MidTeQ PULSE EMS ist für die Installation in vibrationsfreien Umgebungen bestimmt.

### **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung.**

Hiermit erklärt , dass die Ausrüstung (MidTeQ PULSE) den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

### **Sicherheitshinweise**

- Befolgen Sie alle Sicherheits- und Installationsanweisungen sorgfältig.

- Das Nichteinhalten von Anweisungen kann eine Gefahrenquelle darstellen und/oder zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Jegliche daraus resultierenden Schäden, die durch Missachtung oder Handlungen entgegen den Anweisungen in diesem Handbuch entstehen, sind von der Produktgarantie ausgeschlossen.

## **Installationsanweisungen**

- Installieren Sie die MidTeQ PULSE EMS nicht im Freien, bei direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder entzündlichen Materialien, Chemikalien oder Lösungsmitteln, Gasleitungen oder Dampfabgängen, Heizkörpern, Bleiakkumulatoren in unbelüfteten Räumen sowie in Überschwemmungsgebieten, bei hoher Luftfeuchtigkeit und fließendem Wasser.
- Das Gehäuse der MidTeQ PULSE EMS darf absichtlich nicht mit dem elektrischen Erdungssystem der Installation verbunden werden.
- Die Isolierung zwischen der MidTeQ PULSE EMS und Stromkreisen, die mit dem Netz oder der Erde verbunden sind, muss allen Anforderungen der Klasse II-Isolierung (IEC 60364-4-41) entsprechen.
- Zugentlastungen müssen an den Kabeln, die an die MidTeQ PULSE EMS angeschlossen sind, verwendet werden, wo mechanische Beanspruchungen zu erwarten sind.
- Installieren Sie die MidTeQ PULSE EMS nicht seitlich.
- Schließen Sie die I/Os nicht an, während die MidTeQ PULSE EMS eingeschaltet ist.
- Lassen Sie mindestens 1 cm Platz um alle Seiten der MidTeQ PULSE EMS.

## Elektrischer Schutz

- Die Stromversorgung der MidTeQ PULSE EMS muss elektrisch geschützt werden, indem extern ein Miniature Circuit Breaker (MCB) und ein Residual Current Circuit Breaker (RCCB) installiert werden, wie es die lokalen Vorschriften für die Wandsteckdose oder den Stromkreis, an den die Stromversorgung der MidTeQ PULSE EMS angeschlossen ist, vorschreiben.

## Entsorgungshinweise



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU sollte die MidTeQ PULSE EMS am Ende ihrer Lebensdauer nicht als Hausmüll entsorgt werden. Sie sollte zu einem Sammelzentrum oder zu einem Vertriebspartner gebracht werden, der die Entsorgung von Sonder- und Differenzabfällen anbietet.

## Eingeschränkte Garantie

- gewährleistet dieses Produkt gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum.
- Während dieses Zeitraums wird nach eigenem Ermessen entweder jedes defekte Produkt kostenlos reparieren oder ersetzen.
- Ersatzprodukte oder reparierte Teile sind nur für den verbleibenden Teil der ursprünglichen Garantie oder für sechs Monate, je nachdem, was länger ist, garantiert.
- Jegliche Mängel, die durch Unfälle, unsachgemäße Verwendung, falsche Wartung oder normalen Verschleiß entstehen, sind von der eingeschränkten Garantie nicht abgedeckt.
- Der Austausch oder die Integration von Teilen durch den Kunden wird als falsche Verwendung angesehen.

- Sofern nicht nach geltendem Recht ausdrücklich erlaubt, schließen die Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie keine gesetzlichen Rechte aus oder schränken sie ein, die für den Verkauf des Produkts an Sie gelten. Wenn Sie glauben, dass Ihr Produkt defekt ist, kontaktieren Sie bitte für Anweisungen, wo Sie es zur Reparatur senden oder bringen können.

### **Rechtlicher Hinweis**

- Alle Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens des Herstellers dar. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Illustrationszwecken und können von dem gelieferten Produkt abweichen.

