

MidTeQ PULSE EMS

Veiligheid, Onderhoud en Wettelijke Kennisgevingen

MidTeQ PULSE OM1 EMS

Veiligheid, Onderhoud en Wettelijke Kennisgevingen

Veiligheids- en Onderhoudsinstructies

- De installatie, het onderhoud en de service van het MidTeQ PULSE EMS-apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door **gekwalificeerd personeel** in overeenstemming met de relevante lokale regelgeving.
- Ongeoorloofde installatie en wijzigingen maken de fabrieksgarantie ongeldig.
- Gebruik het apparaat niet als de behuizing of de voeding gebroken, gebarsten, geopend is of enige tekenen van schade vertoont.
- Neem contact op met uw distributeur.
- Gebruik **geen** reinigingsoplosmiddelen op enig deel van het MidTeQ PULSE EMS-apparaat.
- Gebruik een **schone, droge doek** om stof en vuil te verwijderen.
- Open het MidTeQ PULSE EMS-apparaat niet.
- Neem passende voorzorgsmaatregelen in het geval van elektronische medische implantaten.
- Gebruik MidTeQ PULSE EMS binnen de operationele parameters en in normale omgevingscondities zoals gespecificeerd in de Algemene Specificaties.
- Installeer MidTeQ PULSE EMS niet buiten of op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht.
- MidTeQ PULSE EMS is bedoeld voor installatie in een trillingsvrije omgeving.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Midcosta s.r.o. verklaart hierbij dat het apparaat (MidTeQ PULSE EMS) in overeenstemming is met **Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2014/30/EU en Richtlijn 2014/35/EU**.

Veiligheidsaanbevelingen

- Volg alle veiligheids- en installatie-instructies strikt op.
- Het niet opvolgen van de instructies kan een veiligheidsrisico vormen en/of storingen aan het apparaat veroorzaken.
- Elke schade die het gevolg is van het niet opvolgen of handelen in strijd met de instructies in deze handleiding, is uitgesloten van de productgarantie.

Installatie-instructies

- Installeer MidTeQ PULSE EMS niet buiten, in direct zonlicht, of in de buurt van **ontvlambare, explosieve of brandbare materialen, chemicaliën of oplosmiddelen, gaspijpleidingen**, of stoomuitlaten, radiatoren, loodaccu's in een ongeventileerde ruimte en gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen, hoge luchtvochtigheid en stromend water.
- De behuizing van MidTeQ PULSE EMS mag niet opzettelijk worden aangesloten op de elektrische aarding van de installatie.
- De isolatie tussen MidTeQ PULSE EMS en de circuits die zijn aangesloten op het net of de aarding moet voldoen aan alle isolatie-eisen van Klasse II (IEC 60364-4-41).
- **Trekontlastingen** moeten worden gebruikt op kabels die zijn aangesloten op MidTeQ PULSE EMS, waar mechanische spanning wordt verwacht.
- Installeer MidTeQ PULSE EMS niet op zijn zijkant.
- Sluit geen I/O aan wanneer MidTeQ PULSE EMS is ingeschakeld.
- Laat aan alle kanten **minstens 1 cm vrije ruimte** rond MidTeQ PULSE EMS

Elektrische beveiliging

De voeding van MidTeQ PULSE EMS moet elektrisch worden beveiligd door de externe installatie van een **Miniatuur Stroomonderbreker (MCB)** en een **Aardlekschakelaar (RCCB)**, zoals vereist door de lokale regelgeving voor het stopcontact of het circuit waarop de voeding van MidTeQ PULSE EMS is aangesloten.

Instructies voor afvoer



In overeenstemming met **Richtlijn 2012/19/EC** mag MidTeQ PULSE EMS aan het einde van zijn levensduur niet worden weggegooid als gemeentelijk afval.

Het moet naar een inzamelcentrum of naar een distributeur worden gebracht die zorgt voor de afvoer van speciaal en gedifferentieerd afval.

Beperkte garantie

- Garantie wordt verleend op materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van **2 jaar** vanaf de aankoopdatum.
- Gedurende deze periode zal de fabrikant, naar eigen goeddunken, elk defect product kosteloos repareren of vervangen.
- De beperkte garantie dekt geen defecten veroorzaakt door ongevallen, verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of normale slijtage.
- Vervanging of montage van enig onderdeel door de gebruiker wordt beschouwd als verkeerd gebruik.
- Tenzij verboden door toepasselijke wetgeving, sluiten de voorwaarden van deze beperkte garantie uw wettelijke rechten met betrekking tot de verkoop van het product niet uit, beperken of wijzigen ze niet, maar vullen ze deze aan.
- Als u van mening bent dat uw product defect is, neem dan contact op met het bedrijf voor instructies over waar u het naartoe kunt sturen of brengen voor reparatie.

Wettelijke kennisgeving

Alle informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en creëert geen enkele verplichting van de kant van de fabrikant.

